

Interface de données RF Multi pour KNX

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
	5121 00	1		06	4010337133261

Caractéristiques

- L appareil sert d interface à la communication sans fil entre un PC et une installation KNX via KNX RF (radio).
- Les normes radio KNX RF Ready et KNX RF Multi sont prises en charge.
- La liaison vers l ordinateur s effectue via un emplacement USB (USB 2.0 type A).
- La clé USB permet d effectuer l adressage, la programmation et le diagnostic des appareils KNX via le logiciel de mise en service (RF Ready dès ETS5 / RF Multi dès ETS6).
- Téléchargement rapide des applications volumineuses grâce à la prise en charge de trames longues à partir de ETS5.
- Prend en charge KNX Data Secure, de sorte que les télégrammes cryptés peuvent être transmis.
- Aucun pilote USB supplémentaire nécessaire.

Caractéristiques techniques

KNX moyen:	RF1.R (à partir de ETS 5) RF1.M (à partir de ETS 6)
Mode de mise en service:	Mode S
Alimentation en tension:	5 V CC via un emplacement USB
Version USB:	2.0 ou plus
Connexion USB:	Type A
Température ambiante:	-10 °C à +55 °C
Humidité de l air relative:	max. 80 % (sans condensation)
Fréquence radio (KNX RF Ready):	868,3 MHz
Fréquences radio (KNX RF Multi):	868,3 MHz, 868,950 MHz, 869,525 MHz, 869,850 MHz
Puissance d'émission:	max. 20 mW
Portée (champ libre):	env. 100 m