

**Horloge de store et programmable System 3000 BT  
System 55**

| Spécification        | Réf.     | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN           |
|----------------------|----------|-----|----------------|----|---------------|
| blanc crème brillant | 5381 01  | 1/5 | 134,02         | 02 | 4010337122302 |
| blanc brillant       | 5381 03  | 1/5 | 134,02         | 02 | 4010337122319 |
| blanc satiné         | 5381 27  | 1/5 | 134,02         | 02 | 4010337122333 |
| anthracite           | 5381 28  | 1/5 | 137,04         | 02 | 4010337122340 |
| teinte alu           | 5381 26  | 1/5 | 141,74         | 02 | 4010337122326 |
| noir mat             | 5381 005 | 1/5 | 141,74         | 02 | 4010337122357 |
| gris mat             | 5381 015 | 1/5 | 141,74         | 02 | 4010337122364 |
| acier inoxydable     | 5381 600 | 1/5 | 150,33         | 02 | 4010337122371 |

## Caractéristiques

- Fonctionnement avec module de commande de store du System 3000.
- Commande des stores, des volets roulants et des auvents.
- Il est possible de mémoriser une position intermédiaire personnalisée avec le module de commande de store.
- Utilisable également pour les applications d'éclairage.
- Utilisation manuelle et temporisée de p. ex stores, volets roulants, auvents, éclairage ou ventilateurs.
- Commande et programmation avec terminal mobile (téléphone portable ou tablette) via Bluetooth® avec l'application Gira System 3000.
- Fonctionnement sur module de commutation, module variateur ou module de commande de store ou module poste secondaire 3 fils System 3000.

### Fonctions sur le module rapporté

- Commande d'écrans et d'éclairage.
- La fonction de verrouillage verrouille le fonctionnement de poste secondaire et désactive le fonctionnement automatique.
- Activer/désactiver le fonctionnement automatique.
- Durée de marche et une position intermédiaire personnalisée mémorisables avec le module de commande de store System 3000.
- Luminosité d'enclenchement de l'éclairage mémorisable avec le module variateur System 3000 ou l'unité de commande power DALI.
- Mode nuit réglable. Les LED d'état et de fonction n'éclairent pas en permanence.

### Fonctions avec l'application Gira System 3000

- Commande de stores et d'éclairage avec confirmation d'état.
- Affichage de la position actuelle du store ou du réglage de variation.
- Programmation de jusqu'à 40 moments de commutation individuels.
- À chaque moment de commutation, des positions de store et de lamelles ou des valeurs de commutation et de variation peuvent être mémorisées.
- Copie possible de moments de commutation sur des appareils supplémentaires.
- Commutation lors du lever ou du coucher du soleil (fonction astronomique).
- Temps astronomique optimisable grâce à la détermination de la position.
- Décalage du temps astronomique réglable.
- Fonction aléatoire.
- Actualisation automatique de la date et de l'heure via la connexion au portable ou à la tablette.
- Protection par mot de passe pour le programme temporisé et la configuration possible.
- Mémorisation d'une position de store, du temps de marche du store, du temps de commande des lamelles.
- Passage possible sur le fonctionnement inverse avec les modules de store.
- Luminosité maximale et minimale réglables avec le module variateur.
- En option : Avec le capteur de luminosité et de température System 3000, les fonctions de protection solaire et de crépuscule sont possibles.

---

## Caractéristiques techniques

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Température ambiante:   | -5°C à +45°C          |
| Précision de marche     |                       |
| - par mois:             | ± 10 s                |
| Réserve de marche:      | env. 4 h              |
| Fréquence radio:        | de 2,402 à 2,480 GHz  |
| Puissance d'émission:   | max. 2,5 mW, classe 2 |
| Portée de transmission: | type 10 m             |
| Température ambiante:   | -5°C à +45°C          |

---

## Indications

- La connexion à l'application Gira System $\diamond$ 3000 actualisera l'heure.

---